














Signification des pictogrammes

À l'installation	Allumage du produit	Codes erreurs
 <p>Mise à jour en cours Veuillez patienter</p>	 <p>Bienvenue</p>	 <p>Problème d'association</p>
 <p>Association en cours avec le module</p>	<p>VERSION CONNECTÉE / CONFORT</p>  <p>Température de consigne</p>	 <p>Problème de communication</p>
 <p>Redémarrage du produit</p>	<p>VERSION AUTONOME</p>  <p>Température intérieure</p>	 <p>Désassociation</p>
	 <p>Ordre de chauffe</p>	
	 <p>Ordre d'arrêt</p>	
	 <p>Chauffage en cours</p>	
	 <p>Chauffage coupé</p>	